COS 5040/5041 形 オ シ ロ ス コ - ブ

取 扱 説 明 書

NP-32635 B

3107190-505Kin

(_

作及

* # # O

菊水電子工業株式会社

一保証一

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

年月	7.
H	'nχ
	۰ ا
•	"

**		仕様	
7	ſ)	

B 次 1. 1. 1 1. 2 栫 長 2. 仕 使用前の注意事項 3.1 着荷時の開封検査のおねがい 3.2 電源電圧の確認 3.3 周囲温度・設置場所について プ ラウン管の輝度 3. 4 3.5 入力端子の耐電圧 使用法 4.1 正面パネルの説明 4.2 背面パネルの説明 16 4.3 初めての操作 20 4. 4 2 現象動作 22 4.5 ADD 動作 23 4.6 X-Y動作及びEXT HOR 動作 2 3 4.7 同期のとり方 24 4.8 単 揺引の操作 29 4.9 揺引拡大の操作 30 4.10 遅延掃引による拡大 (5041形のみ) 3 1 33 4.11 プローブの校正 BLOCK DIAGRAM

ير 7:>

*

1. 説

1. 1 概

菊水電子 COS 5040/5041 オシロスコープは、6インチ角形赤色内面目盛 付ブラウン管を使用した, 周波数帯域DC~40MHz(-3dB), 最高感度1mV/ DIV,最高揚引時間20nS/DIVの2現象オシロスコープです。しかも, COS 5041はB掃引による波形拡大機能を備えています。

説

本器は、生産ライン、保守・サービスはもとより、あらゆる分野の電子機器 の研究,開発に使用する上で必要な機能を数多く備えており、使い易く堅牢に 設計されたオシロスコープです。

以下に代表的な特長について述べます。

概

1.2 特 長

(1) 小形, 軽量, 堅牢

アルミ・ダイカストと鋼板を使用し、小形、軽量ながら堅牢に作られていま す。

(2) 優れた操作性

軽トルクのレバースイッチ及びブッシュスイッチを採用し,使用目的,使用 頻度を考慮したツマミ配置をして優れた操作性を実現しています。

- (3) ドームメッシュ後段加速ブラウン管 コントラストの良いドームメッシュ後段加速プラウン管を使用し,加速電圧 も12kVと高く、高速掃引時の観測にも十分な明るさを有しています。
- (4) 低 ドリフト高安定

新開発の温度ドリフト補正回路の採用により,輝線及び DCバランス等の温 度ドリフトが極めて少なくなっています。

(5) 同期操作不要のトリガレベルロック機能

新開発のトリガレベルロック回路の採用で一般信号はもとよりデューティサ イクル比の大きい信号やビデオ信号でも頻わしい同期操作を不要にします。

(6) TV同期

TV 同期分離回路が掃引時間に合わせ、 TIME/DIVスイッチに連動し、TV・ V,TV·H と自動的に切り換わります。

(7) リニア フォーカス

一度のフォーカス調整で常にベスト フォーカスを維持し,輝度変化の影響 を受けません。又、A INT 掃引等の輝度変化のある波形に対してもペストフ. ォーカスを維持します。

校正

取扱説明書書式

作成 住標 5—

2. 仕 様

Ħ

2

∘垂 直 軸

項 目	T	1B 1A	
	120.027	規 格	注
感	1	時 ; 5 m∇ ~ 5 V/DIV	1-2-5ステップ
	 	G時;1 mV~1V/DIV	10 ポジション
感 度 誤 差		時 ; ± 3 % 以内	10 °C ~ 35 °C
	\times 5 M A	AG時; ± 5 %以内	1kHz 4,5DIV基準
感 度 連 続 変 化	パネル指	旨示値の1/2.5以上に減衰できる	
周波数带域幅	NORM	時 ; DC ~ 40 MHz - 3dB以内	50kHz,8DIV基準
	×5 MA	.G 時;DC ~ 20 MHz - 3dB以内	
	AC 結	合下限周波数 10 Hz	
立上り時間	NORM	時;約 8.75 nS	×5 MAG時:約17.5 nS
入力インピーダンス	1 ΜΩ	±2%, 25pF ±2 pF	
方 形 波 特 性	オーバ	ーシュート; 5 %以内	他のレンジは3%を
	その	他の歪;3%以内	加えた値を満足する。
	但し	10 mV/DIV レンジにて	(10°C ~ 35°C)
DC バランス ずれ分	NORM	時 ; ± 0.5 DI V以内	
	× 5 M.	AG時; ± 2.0 DIV以内	
直 線 性	管面中	央 2.0 DI Vに合わせた波形を	
	上下に	移動した時の振幅変化が	
	± 0.1 I) I V以内	
動作モード	CH 1	CH 1単独動作	CH1 POSITION
	CH 2	CH 2単独動作	ツマミを引き出し
	DUAL	0.5 S~ 1 mS/DIV, CHOP動作	CHOP ONLY とする と、すべてのレンジが
		0.5 mS~0,2 μS/DIV, ALT動作	CHOP動作となる。
	ADD	CH 1 + CH 2 動作	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CHOP 周 波 数	約 25 0	kHz	
入 力 結 合 方 式	AC -G	ND - DC	
許容入力電圧	400 V	(DC + ACpeak)	AC:1 kHz以下
同相信号除去比	1	z正弦波にて	CH 1, CH 2 の感度
	50:	1以上	を合わせて
チャンネル間 干 渉	50 kH	z KT 1000:1	5 mV/DIVレンジ
•	4 0 MH	1z KT 30:1	KT
CH1信号出力	約 100	mV/DIV開放,約50mV/DIV 5	0Ω 終端時
CH2 INV BAL	バラン	ス点の変化が管面中央にて	PULL CH 2 POSITION
	1 DIV	7以内	
信号遅延時間	約40 1	n S	トリガ点以前が見える
	(120	nSの遅延ケーブル使用)	部分

校正

S

• **同** 期

項目·	規 格	注
トリガソース	CH1, CH2, LINE, EXT	
	/ CH 1 , CH 2 は垂直動作モードが \	·
	DUAL 又は ADD の時のみ選択できる。	
	他の時は垂直軸動作モードスイッチ	
	 	·
トリガ結合方式	AC, HF · REJ, TV, DC	•
極 性	+及び-	
トリガ感度	$DC \sim 10MHz$ 0.5 DIV (0.10V)	〔 〕内はEXT
	$DC \sim 40 MHz$ 1.5 DIV (0.20 V)	トリガ入力感度
	ビデオ信号 2.0 DIV (0.2 V)	
	AC 結合: 10 Hz 以下の信号を減衰	
	HF・REJ ; 50kHz 以上の信号を減衰	
トリガモード	AUTO トリガを外した状態の時,	50Hz 以上の繰り返
	自動的にフリーランする。	しを持つ信号に対し
		トリガ感度の項目を
		満足する。
	NORM トリガが外れた時,輝線は	,
	消去され待機状態となる。	
	SINGL トリガ信号により単一搽引,	
	RESET により再待機とな	
	る。待機中及び揚引中は	_
	READY LED 点灯。	
LEVEL LOCK	デューティ・サイクル 20 : 80で繰り	·
	返し周波数 50Hz ~40MHz の信号に対	1
	し, 上記トリガ感度の項に 0.5 D I V	
	[0.05V]を加えた値を贋足する。	
EXT トリガ入力	EXT HOR 入力端子と共用	
人力インピーダンス	1 MΩ±2 % 約 25 pF	:
許容入力電圧	100V (DC + AC peak)	AC:1 kHz以下
B トリガ	主掃引のトリガ信号(Aトリガ)が	<u>COS 5041のみ</u>
	Bトリガ信号となる。	A William I

3/

校正

-	×
U	2

∘水

項目	規格	注
	A, A INT, B, BTRIG'D	COS 5041 03
主 (A) 掃 引		
据 引 時 間	NORM 時 0.2 μS ~ 0.5 S/DIV	1-2-5 ステップ
	×10MAG時 20nS~50mS/DIV	20ポジション
掃 引 時 間 誤 差	NORM 時 ±3%	10 C~35 C
	バネル指示値の 2.5 倍以上に遅くできる。	
ホールドオフ時間	0.2 μS ~ 1 mS/DIVレンジにおいて, 掃引	
変化範囲	長(時間)の2倍以上に運続変化できる。	
B 掃 引		COS 5041のみ
遅延方式	連続遅延,同期遅延	Aトリガに同期
掃引時間	NORM 時 0.2 μS ~ 0.5 mS/DIV	
	×10MAG時 20nS~50μS/DIV	
掃引時間誤差	NORM 時 ±3%	10 C~35 C
遅 延 時 間	2 μS ~ 5.0 S/DIV	
遅延時間誤差	管面読み取り値の士4%	
遅延ジッタ	1/10,000以内	A: 1 mS/DIV
	(B 掃引時間 × 分ッタ幅) A 掃引時間 × 10DIV)	B: 1 μS/DIV
	│	にてジッタ幅 1.0 DIV
		以内
掃 引 拡 大	10倍 (最高掃引20nS/DIV)	
拡 大時掃引誤差	1 μS ~ 0.5 S/DIV ± 5 %	10 C~35 C
	0.2μS ~ 0.5 μS/DIV ± 8 %	
直 線 性	NORM時 ±3%	
	×10MAG 時 土5%(但し, 0.2 µS,	
	0.5 μS/DIV は±8%)	!
掃引拡大による	管面中央で1 DIV以内	
位 置 変 化		
	1	

1		
X - Y 動 作	X軸は CH1 入力信号	
	Y軸は CH2 入力信号	
感 度	垂直軸の CH 1 に同じ	
感度誤差	NORM 時 ±4%	10 C~35 C
	×5MAC 時 ±6%	1kHz 4,5DIV基準
周波数带域幅	DC ~ 2 MHz - 3 dB以内	
X-Y 位相差	DC~100kHzにて3°以内	
EXT HOR 動作	EXTトリガ入力と共用の端子入力に	
	て振引する。	
	垂直軸は、CHOP動作によりCH1,CH2,	
	DUAL ADD の表示ができる。	
感 度	約 0.1 V/D I V	
周波数带域幅	DC ~ 2 MHz - 3 dB以内	
垂直 軸間 位 相差	DC~100kHzにて3°以内	

軸

	項	B	規格	注
感		度	3Vp_pにて輝度変調確認可	
			負で明るくなり、正で暗くなる。	
周	波 数	範 囲	$DC \sim 5 \text{ MHz}$	
入	カ	抵 抗	約5 kΩ	
許	容 入	力電圧	50V (DC + AC peak)	AC:1kHz以下

• 校正電圧

	項	目		規格	注
波			形	正極性方形波	
周	波	ξ	数	1 kHz ± 20 %	
デ	ューテ	ィレシ	/ オ	45:55以內	
出	カ	電	圧	2 Vp_p ± 2 %以内	
出	カ	抵	抗	約2 kΩ	

3 Ξ ī÷

 Ω

	6/

○プラウン管

	項	B		規格	注
形			状	6 インチ角形内面目盛付	
蛍	ť	ť	体	P31	
加	速	電	圧	約12 kV	
有	効	面	積	8 × 10 D I V	1 DIV = 10mm
目	•		盛	内面目盛の明るさを連続可変	

υ電 源

> 使用電圧範囲 100V,115V,215V,230V各電圧値の±10% (コネクタにより切り替えられる)

周 波 数 $50 \,\mathrm{Hz}/60 \,\mathrm{Hz}$


費 電 カ 約35VA 消

◦機

外 形 $280\text{W} \times 150\text{H} \times 370\text{Dmm}$ 法 寸

(285W×175H×440Dmm 最大部)

重 さ 約 7.1 kg



○環境条件

仕様を満足する範囲 温 度 5 ~ 35 ℃ 度 85% 以下 湿 温 最大動作範囲 度 $0\sim40~\mathrm{C}$ 度 湿 90% 以下

o 付 属 品

取扱説明書

P060-S形プローブ(10:1,1:1,1.5m)…(89-03-0300)2本 942A 形端子アダプタ ……… 電源コート …………

7

Ħ

 Ω

3. 使用前の注意事項

3.1 着荷時の開封検査のおねがい

本器は、工場を出荷する前に機械的ならびに電気的に十分な試験・検査を受け、 正常な動作を確認され保証されています。

お手もとに届きしだい輸送中に損傷を受けていないかをお確め下さい。 万一、不具合がございましたらお買い求め先に、直ちに御連絡下さい。

3.2 電源電圧の確認

本器は、背面の電圧切換プラグにより、下表に示す動作電圧範囲で使用すると とができます。

電源コードを接続する前に電源電圧と電圧切換プラグの設定を確認して下さい。 なお、設定電圧範囲を切り換える場合はヒューズも下表に従って交換して下さ vo.

設定電圧範囲外での使用は、動作不完全或いは故障の原因になります。

設定位置	中心電圧	使用電圧範囲	使用ヒューズ
A	100V	90~110V	1 4(0 7)
В	115 V	104~125V	1 A(S.B)
C	215V	194~236V	0.5.4.(0.7)
D	230 V	207~250V	0.5 A(S.B)

3.3 周囲温度・設置場所について

本器が正常に動作する周囲温度は0°~40℃の範囲です。 高温,多湿の環境 で長期間の使用、又は放置は、故障の原因になり、本器の寿命を短かくしてしま います。

又,周囲に強力な磁界や電磁波等のラジェーションがある場所での使用は好ま しくありません。観測に悪影響を与えます。

S

8

3.4 プラウン管の輝度

輝度を明るくし過ぎたり、スポットのままで長時間放置しないで下さい。 プラウン管の寿命を大きく損ないます。

入力端子の耐電圧 3. 5

各々の入力端子及び付属のプロープは、次のように最大許容入力電圧が規定し てあります。規定以上の電圧を加えると、故障又は破損することがありますので、 注意が必要です。

入 力 端 子	最大許容入力電圧
CH 1, CH 2,	400V (DC + ACpeak)
EXT TRIG	100V (")
プロープ入力	600V (")
ZAXIS 入力	50V (")

注) ACは、1 kHz以下の繰り返し周波数

₩ ==

• プラウン管関係 (COS 5041 のみ)

使

法

用 法 4. 使

4.1 正面パネルの説明(17頁図4-1または18頁図4-2参照)

POWER ···················③ 電源スイッチです。

電源が供給されると、ポタンの上の LED ②が点灯 します。

INTEN ……………④ 輝線又は輝点の明るさを調整します。

B INTEN …………(5) B 提引時の輝線の明るさを調整する半固定調整器で す。

FOCUS ……………⑥ 管面の波形がシャープになるようにフォーカスを調 整します。

ILLUM ……………⑧ スケールの赤色発光目盛の明るさを調整します。

TRACE ROTATION… ⑦ 水平輝線と目盛を平行に合せる半固定調整器です。

ペセル…………… ※ 接写装置がワンタッチで取り付けられるペセルです。

フィルター ……… 6 管面波形が見易すくなる青色のフィルターです。 又, 必要な時はワンタッチで取り外しができます。

ο 垂直軸関係

CH1 (X) インプット… (1) CH1 の垂直軸入力端子です。 X-Y動作時はX軸 (水平方向)の入力端子となります。

CH 2 (Y) インプット… (18) CH 2 の垂直軸入力端子です。 X - Y 動作時は Y 軸 (垂直方向)の入力端子となります。

AC-GND-DC ······ 🕡 😘 入力信号と垂直増幅器の結合を選択するスイッチで す。

AC :交流結合します。

GND: 垂直增幅器の入力が接地され,入力端子は開

放されます。


DC :直流結合します。

VOLTS/DIV ····· ① ⑥ 垂直軸の感度を5 mV/DIVから5V/DIVまで 10 レンジに切り換えるスイッチです。

=

 Ξ

 \mathcal{C}_{2}

= 3, 

×5MAG スイッチと共用の感度微調整器です。

VOLTS/DIV スイッチの指示感度の1/2.5以下に 滅衰できます。


10

CAL'D の位置で感度はVOLTS/DIVスイッチの指 示値に校正されます。

ツマミを引き出すと増幅器の感度が5倍になります。

POSITION ······ ⑨ ② 輝線又は輝点の垂直位置を決める調整器です。

VERT MODE ·········· (14) CH 1 及び CH 2 増幅器の動作模式と共に内部トリガ 信号源を選択し、切換えるレバースイッチです。



内部トリガ信号源は、CH1の 入力信号に なります。

CH2 CH2の垂直増幅器のみ動作し、単現象のオシ ロスコープになります。

> 内部トリガ信号源はCH2 の入力信号にな ります。


DUAL; CH1, CH2 の各垂直増幅器がCHOP又は ALTで切換わり、2現象のオシロスコープ になります。

> 内部トリガ信号源は、トリガソース撲択ス イッチ分により選択されます。

ADD : CH1とCH2を同時に動作させ、管面に CH·1とCH2の入力信号の代数和,又は差 の信号を描かせます。

CH1+CH2

差の場合は,CH2ポジションツマミ∞を引 き出すとCH1-CH2の関係になります。 内部トリガ信号は、トリガソース換択スイ ッチ签により選択されます。



• TRIGGERING

入力端子

外部トリガ(EXT HOR)・② トリカ回路の外部トリガ入力と共用の EXT HOR入 力端子です。



SOURCEスイッチ分を EXT に切換えて使用します。

SOURCE ················

トリガ回路のトリガ信号源を選択するスイッチです。 又、このスイッチで選択された信号がそのまま EXT HOR の入力信号となります。

SOURCE CH 1 CH 2

CH 1 X-Y ; VERT MODE スイッチ (4) が DUAL 及び · ADD の時の内部トリガ信号源を CH1 に選択します。

> 又 X-Y 動作時のX 信号を CH 1(X) に選択します。

CH 2 : VERT MODE スイッチが DUAL 及び ADD の 内部トリガ信号源をCH2選択します。

LINE; ライン(電源)信号がトリガ信号源となり ます。

EXT :外部トリガ(EXT HOR) 入力端子②の入力 信号がトリガ信号源となります。

> 又 X-Y, EXT HOR 動作時のX軸を外 部掃引とします。

VERT MODE スイッチが CH1又はCH2の時 く注> 内部トリガ信号源はSOURCEスイッチで選 択できません。

> すなわち, 単現象動作時の内部トリガ信号 源は、VERT MODE スイッチにより決定さ れます。

COUPLING ……… ② トリガ信号源とトリガ回路の結合方式を選択すると 共に、TV 同期回路の接続も選択します。

COUPLING

AC HF REJ

:トリガ信号源が交流結合になります。

HF・REJ; トリガ信号源が交流結合になり、さらに 50kH以上の信号を減衰します。

8107100-50SK19

 $\overline{\times}$

家

 Ω

 Ω

= 3, 茶

įξ

:トリガ回路に TV 同期分離回路が接をがれ、 ΤV TIME/DIV スイッチ30のダイヤル指示値 に従いTV・V, TV・Hに同期します。

 $TV \cdot V$

 $0.5 S \sim 0.1 \,\mathrm{m\,S/D\,I\,V}$

 $TV \cdot H$

 $50 \mu S \sim 0.2 \mu S/DIV$

SLOPE

; トリガ信号源が直流結合になります。 DC -

トリガ点のスローブを選択するスイッチです。

; トリガ信号深信号がトリガレベルを負から 正に横切る時、トリガされます。

: トリガ信号源信号がトリガレベルを正から 負に横切る時トリガされます。


+スローブ

ースローブ





HOLDOFF ………… ② ホールドオフタイムコントロールツマミと同軸 のトリガレベル調整器です。 LEVEL



ホールドオフタイムコントロールは、 LEVEL ツマ ミ◎の操作で同期がとれないような複雑な波形の観 測に使用します。

トリガレベル調整は観測波を静止させる(同期をと る)と共に書き出し点を調整します。

→+で管面上方へ、-←で管面下方へトリガレベル を移動できます。

LOCKの位置に固定するとトリガレベルは微小振幅 (信号)から大振幅(信号)まで最良の値に保持さ れ、わずらわしいトリガレベルの調整が不要になり ます。

13

o TIME-BASE


A TIME/DIV AND…30 A 掃引の掃引時間を設定します。 DELAY TIME

(詳細は23,24頁参照)

遅延掃引では遅延時間をきめます。


(COS 5041のみ)

又,スイッチを X-Y EXT HOR の位置にす るとCH1 をX軸とするX-Y動作と、外部揚引入 力X軸とするEXT HOR動作となります。



(COS 5040 のみ)

TIME/DIV



PULL×10 MAG

VARIABLE 3D ×10MAGスイッチと共用の掃引時間(COS 5041 で は A スイープ) の 微調整器です。

> 揚引時間をパネル指示値の2.5倍以上に遅くできま す。

CAL'D の位置で
 お引時間は校正されます。

ž,

大山

子工業株式会

7

受 ఘ

ž

現

74


8107100 · 50SK19

 Ω

紫株式

7,7 *

BTIME/DIV ③ 遅延掃引 (B掃引)の掃引時間を設定するスイッチ (COS 5041のみ) です。



DELAY TIME POSITION

えてAスイープ波形の拡大したい部分を選ぶ微調整 器付です。

SWEEP MODE ······ 🕸 掃引の動作方式を選ぶスイッチです。

AUTO; トリガ信号がない時及び50Hz以下のトリ ガ信号の時, 掃引はフリーランニングとな ります。


14

NORM; トリガ信号がない時, 掃引は待機状態とな り, 輝線は消去されます。主に50Hz以下 の繰り返し信号の観測に使います。

SINGLE:リセットスイッチと共用の単揚引スイッ PUSH チです。

TO RESET 三つのボタンがブッシュ・アゥトした状 態で単掃引動作となり、このポタンを押 すとリセットされます。

> リセットされると READY ランプ 勿が点 灯し、単掃引が終了した時、ランプは消 えます。



X

무

Ņ

DISPLAY ············· 谷 A 及び B 掃引の動作を選ぶ

(COS 5041のみ)

スイッチで、次のような揺引モードが選べます。

A ; 一般的な波形観測をする主掃引の A 掃引モードです。

15



A INT; 遅延準備揚引の意味で A 揚引波形の拡大したい部分を選ぶ時に使用するモードです。 A 揚引に対する B 揚引(遅延時間)部を明るく表示します。

B TRIG'D;連続遅延と同期遅延を選ぶスイッチです。

で連続遅延となり、DELAY TIME スイッチのとDELAY TIME POSITION ツマミので決められた掃引遅延時間後直ち にB掃引がスタートします。

■ で同期遅延となり、DELAY TIMEス イッチとDELAY TIME POSITION ツ マミで決められた掃引遅延時間後のトリガ 信号でB掃引がスタートします。

(トリガ信号はA掃引;B掃引とも共通です。)

。その他

CAL(Vp-p) ········· ① 校正電圧の出力端子です。



周波数約1 kHz 電圧2 Vp-pの正極性方形波が出力されています。

出力抵抗は約2kΩです。



… (5) 本体の接地端子です。

ž.

H

4.2 背面パネルの説明(19頁図4-3参照)

- oZ AXIS INPUT ·········· 分 外部輝度変調用の入力端子です。
- o CH1 SIGNAL OUTPUT ⊗ 周波数カウンター等に使用する信号出力端子です。 CH1入力端子からの入力信号を管面1 DIV に対し て約100mV の振幅で出力します。 50Ω にてターミネートした時は約1/2 に減衰しま す。

16

o電源関係


電源コード用 ……… 本器に電力を供給する電源コード用のコネクタです。 付属の電源コードを差し込んで使用します。 コネクタ

FUSE …………… ① 1次側のヒューズホルグです。 表倒に示すヒューメを入れます。


電圧切換コネクタ……④ 本器の使用電源電圧範囲を選ぶコネクタです。

電圧切換プラグ ……④ 使用電源電圧に合わせ電圧切換プラグの矢印を表倒 に従って合わせます。

○その他 …………… ③ コード巻きと兼用の足です。 本器を凝にした位置で使用する時の足です。




NP 32635 B 8107100 · 50SK19



校业 大 拔 泥 则 序 珠 次

海水道 千二聚株式公共

NP 32635 B 8107100-505K19



省水電子工業株式会社

取扱説明書書式

NP-32635 B 8107100:50SK19

年月日

片

>

等 往 蔡 郑 郑 Ω

4.3 初めの操作

> 電圧コードをコンセントに差し込む前に後面パネルの電圧設定プラグがライン 電圧に適合していることを確かめて下さい。

20

次に各々のツマミを下表に従ってセットします。

名 称	Лб.	散 定		
POWER	(3)	■ OFFの位置		
INTEN	4	右方向(3時の位置)		
Focus	6	ほぼ中央		
ILLUM	8	左まわし		
VERT MODE	(3)	СН 1		
† POSITION	9 Ø	ほぼ中央でツマミを押し込む。		
VOLTS/DIV	1 2 1 6	50 m V/D I V		
VARIABLE	(3) (7)	CAL'D(右まわし)でツマミを押し込む		
AC-GND-DC	40 49	GND		
SOURCE	¹ ⊗	CH1		
COUPLING	&	AC		
SLOPE	24	+		
LEVEL	2	LOCK (左まわし)		
HOLD OFF	2 0	NORM (左まわし)		
SWEEP MODE	⊗	AUTO		
HOR DISPLAY	⊗	A COS 5041のみ		
TIME/DIV	⊗	0.5 m S / D I V		
VARIABLE	3	CAL 'D(右まわし)でツマミを押し込む。		
↔ POSITION	₿	低低中央		

以上のようにセットしてから電源コードを差し込み、続けて次の操作を行な います。

1) POWERを ONにし、ツマミ真上のランプ(LED)が点灯することを確かめ ます。

約20秒後, 管面に1本の輝線が現われます。

1 分以上待っても輝線が現われないときは再度上表に従ってやり直して下さ v.

2) INTEN, FOCUS を調整し、適当に明るくシャープな輝線になるように調整 します。

 Ω

3) CH 1 POSITION と TRACE ROTATION (半固定)を調整し, 輝線を 中央の水平目盛に合わせます。

- 4) CH 1 INPUT 端子へ付属のプローブを接続 CALIB 端子より 2 Vp-pの CALIBRATOR 信号を加えます。
- 5) AC-GND-DC スイッチを ACに切換えると, 図4-4のように波形が観測 できます。




図 4 - 4

21

- 6) FOCUS を調整し、波形が最もシャープになるように調整します。
- 7) 観測の際しはVOLTS/DIV スイッチ、TIME/DIVスイッチを調整し,観測 に適した振幅及び山数にセットします。
- 8) ‡ POSITION, ↔ POSITION を調整し観測波スケールに合わせ電圧 (Vp-p) 周期(T) 等を読みとります。

以上の操作は、CH1を単独動作させた時の説明です。 CH2の単独動作を行な うときは、操作説明文中のCH1に関する操作をCH2に置換えることにより動 作させることが出来ます。


2 現象動作や一般的な操作については次項に述べます。

22

2 現象動作 4.4

MODEスイッチをDUALに切換えると、もう一本の輝線が現れます。 これがCH2の輝線です。(前項の説明の輝線はCH1のものです。) 前項までの操作で、CH1は校正電圧波形が、CH2には信号が入ってないた め横1本の輝線が現われます。


次に、CH2入力端子にCH1と同様に、付属のブローブで校正電圧を加え、 AC-GND-DC スイッチをACに切り換えます。 VOLTS/DIV 12 16 を 0.1 V/DIV, ↑ POSTION ⑨ ②を調整すると図4-5のように 2 現象波形 が観測できます。



2 現象動作 (DUAL 及び ADD)においては、トリガ信号源を SOURCE スイッ チによりCH1又はCH2のどちらかを選択する必要があります。

従って、CH1とCH2の信号が同期の関係にあるときは両方の波形は共に静 止しますが、同期の関係にないときは、SOURCEスイッチにより選ばれた信号 だけが静止します。

本器の2現象動作は、CHOP動作及びALT動作の切り換えがTIME/DIVス イッチに連動し自動的に切り換わります。実際には、1mS/DIV以下のレンジ でCHOP動作, 0.5mS/DIV以上のレンジで ALT 動作するようになっていま す。



又 ↑ POSITIONツマミを引き出すと全レンジにわたり CHOP 動作できます。

S

23

ADD 動作 4. 5

VERT MODE スイッチをADD動作にすると、CH1信号とCH2信号の和の 信号が管面に表示されます。又、CH2 POSITIONをPULL INVにすると、 CH1信号とCH2信号の差の信号が観測できます。

この時、和又は差の信号を正確に観測するには、あらかじめ両チャンネルの 感度をVARIABLEツマミを使って合わせる必要があります。

又, ↑ POSITION調整は, 両方のツマミで行なえますが, 垂直増幅器の直 線性を考慮し, 出来るだけ両ツマミを中央で使用して下さい。

4.6 X-Y動作及びEXT HOR 動作

TIME DIV スイッチを X-Y EXT HOR に切り換えると、内部の揺 引回路が停止し、SOURCEスイッチで選択される信号で揺引を行ないます。


CH1 X-Y 位置で CH1 信号がX軸となるX-Y動作に, EXT 位置で EXT HOR (外部掃引)動作になります。

O X-Y動作

CH1がX軸となり、周波数帯域幅がDC~1 MHz(-3dB)で使用できます。 CH1 POSITIONは動作しなくなり、水平 POSITION がそのままX軸 POSITIONとして動作します。

Y軸はVERT MODE スイッチにより CH2 X-Y を選択して使用しま す。

とれでCH1がX軸, CH2がY軸のX-Yスコープになります。




<注> X-Y動作において,高い周波数の観測を行なりとき,本器のX 軸,Y軸間の周波数帯域幅,位相差に注意して下さい。

** Ω

EXT HOR (外部掃引)動作

外部入力端子〇からの入力信号がX軸となり、Y軸はVERT MODEスイ ッチにより選択されるすべてのチャンネルが使用できます。

すなわち VERT MODE スイッチを DUALにすると、Y軸に CH1, CH2 の2チャンネルがCHOP動作で2現象表示できます。



 $\boxtimes 4 - 8$ 2 現象 X - Y 動作

4. 7 同期のとり方

オシロスコープにとって、同期は最も大切な機能です。本器の機能を充分に 活用するためにも同期のとり方を正しく理解していただく必要があります。

SOURCE スイッチの動作 (1)

入力信号波形を静止させ観測するためには、トリガ回路に入力信号又は入力 信号と時間的に一定の関係にある信号をトリガ信号源として加え,これによっ て掃引回路をトリガしなければなりません。

このトリガ回路の入力信号源を選択するスイッチがSOURCEスイッチです。

CH1:内部トリガと云い最も多く使います。

垂直軸端子に加えられた信号が、トリガ信号源としてプリアンプの CH 2 途中から取り出され、VERT MODE スイッチを経てトリガ回路へ 導かれます。

> このため、常に管面波形に比例したトリガ信号が得られ簡単に安定 した同期を得ることができます。

> 単現象動作では、VERT MODE スイッチで選択されたチャンネル がそのままトリガ信号源となります。

> DUAL 及び ADD 動作の時はこの SOUCE スイッチで選択されたチャ ンネルがトリガ信号源となります。

子工業株式会

*

LINE : ライントリガと云い、電源回路からライン周波数の同期信号を取り 出し、これをトリガ信号源とします。

> 観測しょうとする信号がライン周波数と同期の関係にある場合、特 にサイリスタ回路やオーディオ機器等の微少なハム等の観測に適し ます。

EXT : 外部トリガで、外部トリガ入力端子の入力信号をトリガ信号源とし ます。

> とのため、管面波形と何らかの同期関係にある別の外部信号で同期 することができます。

> 又, 垂直入力信号をトリガ信号としないため, 管面波形にとらわれ ることなしに波形観測が行なえます。

以上の動作をまとめて下表に示します。

VERT MODE	CH 1	CH 2	DUAL	ADD	
CH 1	CH11/C CH21/C		CH1 に同期		
CH 2	同期	同期	CH 2	に同期	
LINE	LINEに同期				
EXT	EXTトリガ入力に同期				

COUPLING スイッチの動作

観測波形に合わせ、トリガ信号とトリガ回路の結合方式を選択するスイッチ です。

: ACトリガと云い。通常の使用はこの位置を使います。トリガ信号 とトリガ回路を交流(AC)結合するため、入力信号の直流分に左右 されることなく安定な同期が得られます。低域遮断周波数は10Hz (-3dB)です。

HF.REJ:この位置では、トリガ信号は交流結合され、さらにローパスフィル ター(約50kHz-3dB) を通過したのちトリガ回路へ導かれます。 高周波信号又はトリガ信号に重畳した高周波ノイズ成分を減衰させ、 低周波成分のみに同期します。

装株式

26

TV :TV 同期と云い、TV 映像信号を観測する時に使用します。

> トリガ信号は交流結合され、トリガ回路(レベル回路)を経て TV 同 期分離回路へ接続されます。


> ことで同期信号を取り出し、トリガ信号源とするため、非常に安定し た TV映像波形を観測することができます。

又、TIME/DIV スイッチに連動し、TV·VとTV·Hが次のように切 換ります。

 $0.5 S \sim 0.1 mS : TV \cdot V$

 50μ S ~ 0.2μ S : TV · H

極性(SLOPE)は、映像信号に合せて下図のようにセットして下さい。




:DCトリガと云い、トリガ信号源はトリガ回路と直流(DC)結合され DC ます。

> 直流成分より同期をかける時,又は低周波及びデューティサイクル比 の大きい波形に同期させるときに使用します。

(3) SLOPE スイッチの動作

同期の極性(スロープ)を切り換えるスイッチです。

- O +の位置では、トリガ信号がトリガレベルを負から正に横切る時(正のスロ ープ)にトリガされます。
- O -の位置では、トリガ信号がトリガレベルを正から負に横切る時(負のスロ -プ)にトリガされます。




(4) LEVEL(LOCK)ツマミの操作

観測波形を静止させ、且つトリガ点を調整するトリガレベル調整器です。

トリガ信号がこのトリガレベルを横切った時、掃引回路がトリガされ管面に 波形を描きます。

トリガレベルは→+で正(上方)へ, -←で負(下方)へ移動し,変化量は LEVEL ツマミの操作性を考慮し,図 4 - 11 に示す様になっています。



O LEVEL LOCK(レベル・ロック)

レベル・ロックは、これらの操作を行なわなくとも常に安定した同期が得られる位置(LOCK位置)です。

レベルツマミをこの位置に固定すると、トリガレベルは、常に LOCK回路 によりトリガ信号の振幅内にコントロールされます。

とのため管面振幅又は外部同期入力電圧が下記の範囲で常に安定した同期 が得られ、レベル調整は不要となります。

 $50 \,\mathrm{Hz} \sim 10 \,\mathrm{MHz}$

1.0DIV(0.15V)以内

 $50 \text{Hz} \sim 40 \text{MHz}$

2.0 DIV (0.25 V) 以内

H

N TE ** (5) HOLD OFF ツマミの動作

観測波が2つ以上の繰返し(周期)を合わせ持つ複雑な波形の場合,前述の LEVEL ツマミだけの操作では同期をとることができない場合があります。

28

このような場合、提引波形のHOLD OFF (提引休止)時間を可変することにより安定な同期をとることができます。

HOLD OFF ツマミは、このHOLD OFF 時間を可変し、複雑な波形に同期をとるツマミです。可変範囲は1mS/DIV以上のレンジにおいては掃引長(時間)までです。

複雑な波形を観測する場合の HOLD OFF の動作を下図に示します。




図 4 - 12

図4-12の①はHOLD OFF がNORMの場合で、1回目の掲引と2回目 以降の掲引が各々別の波形を管面に表示するため、管面波形は色々な波形が重なってしまいます。

4.1

29

4.8 単掃引の操作

観測波の繰返し同期又は振幅が常に変化している場合、通常の繰返し掃引で は、波形が重なって描かれ正しい波形観測をすることが出来なくなります。

. とのような波形の観測は、単掃引機能を用い、描かれる波形を写真に撮り観 測又は測定します。

又, 単発現象の観測も同様に行なえます。

Ο 不連続波の観測

- 1) SWEEP MODE を NORMにセットします。
- 2) 垂直軸入力端子に、観測信号を接続し、トリガレベルを決めます。
- 3) SWEEP MODE を SINGLE (三個の押しポタンをブッシュ・アウトし た位置)にします。
- 4) RESET ポタンを押すと、単揺引が行なわれ管面に重なりのない波形が描 かれます。

〇 単発現象の観測

- 1) SWEEP MODE を NORMにセットします。
- 2) 垂直軸入力端子に、校正出力を接続し、あらかじめ観測波の振幅を予想し てトリガレベルを決めます。
- 3) SWEEP MODE を SINGLE にし、入力を観測波と入れ替えます。
- 4) RESET ポタンを押すと揚引回路が待ち受け状態となり READY ランプが 点灯します。
- 5) 単発現象の観測波が加わると単掃引が行なわれ管面に波形が描かれます。


この単揺引は、A INTEN, B掃引でも可能ですが多現象の使用はできませ ん。従って、多現象の単揺引は CHOP 動作を使用して下さい。

S

4.9 掃引拡大の操作

> 管面波形の一部を時間的に拡大し観測する場合、揺引時間を速くすればよい のですが、
> 掃引スタート点より離れた部分を拡大する場合は
> 掃引時間を速くす ると、その見たい部分が管面外へ出てしまいます。

> この場合, 掃引 VARIABLEツマミ③を引き出す (×10MAG 状態) ことによ り管面を中心から左右へ 10倍に拡大することができます。



↔ POSITIONにより全ての部分を観測 できます。

30

拡大した時の揚引時間は

TIME/DIVの指示値 ×1/10

の値になります。従って最高掃引時間は、拡大しない時の最高掃引時間の 0.2 μS/DIVに対し拡大すると

 $0.2 \mu S/DIV \times 1/10 = 20 nS/DIV$

になり、最高掃引を速くすることができます。

拡大することにより輝度が低下しますので、0.2 μS/DIVより速い提引をさ せたい場合以外は、次のB掃引による波形拡大の使用をすすめます。

(COS 5041 形のみ)

 Ω

4.10 遅延掃引による波形拡大(COS 5041形のみ)

前述の掃引拡大は、操作が簡単ですが、 10倍しか拡大できません。その点 この遅延掃引による波形拡大はA掃引時間とB掃引時間の比によって、数倍か ら数千倍と幅広く拡大することができます。

31

ただし、観測波の周波数が高くなり拡大前の A 掃引時間が高速レンジになる につれ拡大比が小さくなります。

又、拡大比を大きくするにつれ、輝度が低下し、遅延ジッタが増加します。 このため遅延には連続遅延と同期遅延があります。

(1) 連続遅延

まず、HOR DISPLAY スイッチをAにセットし、A 揺引による波形を管面 に描きます。(一般的な観測波)

次に、B TIME/DIV スイッチをA TIME/DIVスイッチの指示値より数 段速い位置にセットします。

HOR DISPLAY の B TRIG'Dスイッチが 🛭 の位置であることを確か め、HOR DISPLAY スイッチをA INTEN に切換えます。

管面波形が図4-14のように一段明るい部分が見えるようになり,遅延準備

この一段と明るくなった部分がB掃引期間(DELAY'D SWEEP)を示し、 この部分が B 掃引で拡大できます。

A 構引がスタートしてから、B 掃引がスタートするまでの期間(明るくたる までの期間)を遅延時間(DELAY TIME)と呼び、DELAY TIME POSI-TIONツマミにより連続的に可変できます。

次にHORIZ DISPLAY スイッチをBに切り換えるとB掃引期間が水平方 向に管面いっぱいに拡大されます。この様子を図4-15に示します。

B 掃引時間は、B TIME/DIV スイッチにより設定し、拡大比は

A TIME/DIV の指示値 拡大比= B TIME/DIV の指示値

となります。

 Ω

HORIZ DISPLAY - 遅延時間 --> A INTEN -段と明るい 部分 HORIZ DISPLAY

(2) 同期遅延

図 4-15

前述の連続遅延により波形を100倍以上に拡大すると遅延ジッタが現われま す。とのジッタを少なくする方法として同期遅延があります。

32


<--B 捲引

同期遅延は、連続遅延により一定の揺引遅延時間経過後、Bトリガにより再 度 B 掃引をトリガする方法のため、遅延ジッタのない遅延掃引が行なえます。

操作はHOR DISPLAY スイッチのB TRIG'D を _ にすることにより Aトリガ回路が動作し、トリガパルスによってB掃引がスタートします。

従って、DELAY TIME POSITION ツマミを回し、遅延時間を変えても スタート点は連続的に移動せずに間けつ的に移動します。

との動作は、A INTEN では明るい部分が間けつ的に移動することで分か りますが、Bでは波形が移動しないため分かりません。



:₌ :=

×

 \approx

 \mathcal{O}

4.11 プローブの校正

プローブは一種の広帯域アッテネータを形成しております。 このため、位相補 正が正しく行なわれていないと、 観測波形に歪を与え、 間違った波形を 観測する ことになりますので、 測定前には正しく校正する必要があります。

校正は、本器正面パネルの校正端子①の信号を使用して行ないます。






図4-17

プロープを CH1 又は、CH2 の入力に接続し、VOLTS/DIV スイッチを 50mV にセットします。

プロープ先端を,校正電圧端子に接続し,下図の様に波形を観測したがら,コンペンセータを絶縁ドライバー等で回し,最良な波形になる様に調整します。





ŕ